

ProClick hållare

Material nr.: 6000013927 | Matchkod: PC HOLDER | EAN-kod: 4014599386359



- » gör att det går att bära verktygsväska direkt på kroppen
- » passar ProClick-verktygsbältet och de flesta vanliga bälten
- » intuitivt och patenterat klickfäste
- » kompatibel med hela ProClick-systemet

Material och färg

Material:	PA6
Färg:	RAL 9017 Trafiksvart RAL 5017 Trafikblå

Mått

Yttre mått:	85 x 60 x 25 mm
-------------	-----------------

Tekniska data

Vikt:	0,07 kg
Maximal lastkapacitet:	5 kg

Överensstämmelse

Överensstämmelse med REACH:	EG 1907/2006
Överensstämmelse med PAH:	EU 1272/2013

ProClick hållare

Material nr.: 6000013927 | Matchkod: PC HOLDER | EAN-kod: 4014599386359

Tillbehör

	Material nr.	Marknadsföringsbeskrivning	Matchkod	EAN-kod
	6000013928	ProClick Toolbag M 14	PC WKZT M 14	4014599386366
	6000015241	ProClick-hållare för hammare s	PC HH S	4014599453549
	6000013929	ProClick spikpåse M	PC NT M	4014599386373
	6000015240	ProClick-verktygskort s 6	PC WKZK S 6	4014599453525
	6000013930	ProClick verktygsväska L 16	PC WKZT L 16	4014599386380
	6000013931	ProClick verktygsväska L 36	PC WKZT L 36	4014599386830
	6000013932	ProClick verktygsväska L 39	PC WKZT L 39	4014599386847

ProClick hållare

Material nr.: 6000013927 | Matchkod: PC HOLDER | EAN-kod: 4014599386359

Beskrivning

Hållaren är den centrala delen i ProClick-systemet. Den används som fäste för alla ProClick-verktygsväskor och kan anslutas till alla ProClick-väskor som finns på marknaden. Dessutom är den kompatibel med alla vanliga bälten med en bredd på max. 5 cm.

Just tillsammans med ProClick-verktygsbältet är hållaren optimal att använda. På så sätt kan arbetsmaterial transporteras direkt runt midjan. Bältet underlättar den arbetet oerhört, framför allt när man står på en stege, en ställning eller vid arbeten ovanför huvudhöjd. Allt man behöver finns då nära till hands.

ProClick-hållaren har ett aktivt lås för säker transport av verktygsväskan. När man ansluter hållaren och väskan klickar det till en gång, vilket betyder att haken på väskan har låsts fast och är säkert fixerad. Eftersom man medvetet måste trycka på den blå knappen för att ta loss väskan kan den inte lossa av sig själv. Det är en viktig säkerhetsfaktor, särskilt vid arbete på stegar och ställningar.